

آزمایش شماره ۷

آز شبکه - دکتر بردیا صفایی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف

نيمسال اول ۲-۰۱

گروه ۸:

مهرشاد میرمحمدی - ۹۸۱۰۹۶۳۴

پرهام صارمی - ۹۷۱۰۱۹۵۹


محمدرضا مفيضي - ٩٨١٠۶٠۵٩

دانشکده مهندسی کامپیوتر آز شبکه - گروه Λ آزمایش شماره Y

در این آزمایش به پیادهسازی سه سناریو مطرح شده در کلاس میپردازیم.


۱ سناریو اول

سناریو اول را مطابق شکل ۱ پیاده می کنیم.



شکل ۱: سناریو اول در محیط ۱۲ مخیط


ابتدا به سرور DHCP آدرس میدهیم ولی به PC ها آدرس نمیدهیم چون باید توسط DHCP آدرسدهی شوند. سپس به روتر آدرس میدهیم (شکل ۳) میدهیم(شکل ۲) و همچنین با دستور ip helper-address آدرس ایستای سرور را برای آن تعریف میکنیم. (شکل ۳)




شکل ۲: آدرسدهی روتر

با رفتن به بخش Services سپس DHCP در سرور، تنظیمات را انجام میدهیم. حالا ip pool را مطابق شکل ۴ اضافه می کنیم.

انشکده مهندسی کامپیوتر آز شبکه - گروه ۸ آزمایش شماره ۷



شكل ٣: تعيين آدرس ايستاى سرور DHCP



شکل ۴: ip pool اضافه شده در سرور

درنهایت با تغییر ip configuration در PC ها آدرس آنها توسط DHCP مطابق شکلهای ۵ مقداردهی خواهد شد. همچنین در light weight مقدار weight access point (شکل ۶) و آدرس تعیین خواهد شد.


۲ سناریو دوم

سناریو دوم را مطابق شکل ۷ پیاده می کنیم.

ستریز در ۱ و ۱۳۰۰ می و ۱ پی کی ۱۰۰ می مطابق از آنجایی که در این سناریو دو زیرشبکه داریم باید دو ip pool در سرور ایجاد کنیم. مطابق شکل ۸ مخزنها را با مشخصات دادهشده ایجاد می کنیم.

برای اتصال دو روتر از روتینگ ایستا استفاده می کنیم و مطابق آزمایش ۴ تنظیمات را انجام می دهیم. حالا برای این که زیر شبکه سمت چپ

انشکده مهندسی کامپیوتر آز شبکه - گروه ۸ آزمایش شماره ۷



شکل ۵: مقادیر ip در PC ها




شکل ۶: مقدار primary controller در

هم بتواند به سرور DHCP دسترسی داشته باشد باید با کمک دستور ip helper-adderss آدرس سرور DHCP را تعیین کنیم. درنهایت می بینیم که می توان از تمام PC ها آدرس DHCP را دریافت کرد. (شکل ۹)


۳ سناريو سوم

سناریو سوم را مطابق شکل ۱۰ پیاده می کنیم.

از روتر سمت راست به عنوان سرور DHCP استفاده می کنیم. ابتدا آدرس این روتر را به صورت ایستا تعیین می کنیم (دستور default gateway امران ایجاد یک مخزن، تعیین دامنه آدرسهای آن و تعیین و BHCP برای ایجاد یک مخزن، تعیین دامنه آدرسهای آن و تعیین DHCP وارد کرد و روتر را به یک سرور DHCP تبدیل می کنیم.




شكل ٧: سناريو دوم در محيط ۲۶ سناريو




شکل ۸: ip poolهای اضافه شده در سرور

حالا در سمت کلاینت مطابق شکل ۱۲ با اجرای دستور show ip interface brief میبینیم که در ابتدا هیچ آدرسی برای این روتر وجود ندارد. پس با وارد شدن به interface Gig0/0 و اجرای دستور show ip route و اجرای دستورات show ip route و show ip route و show ip route و show ip route و show ip route






شکل ۹: مقادیر ip در یکی از PC های زیرشبکه چپ و راست




شکل ۱۰: سناریو سوم در محیط ۱۰ شکل




شکل ۱۱: دستورات واردشده در روتر سرور

دانشکده مهندسی کامپیوتر آز شبکه - گروه ۸ آزمایش شماره ۷



شکل ۱۲: دستور تعیین ip در کلاینت



شکل ۱۳: مشاهده ip دادهشده توسط ۱۳